

Уличная IP WIFI Видеокамера IPC-123



Технические параметры

Разрешение	1080P
Объектив	3.6мм
ИК подсветка	До 20 метров
Хранение видеофайлов	Карта памяти (microSD), Cloud
Сеть	WIFI(2.4Ghz)/ Lan
Мобильное приложение	ICSee
Аудио	Микрофон
Электропитание	12V 1A
Крепление	Кронштейн
Размеры, мм	190x68x62
Комплектация	Камера, кронштейн

Включение устройства:
Подключите камеру к адаптеру питания. Дождитесь сообщения от камеры: **"wait to be configured"**. Если не услышали сообщение, зажмите и удерживайте кнопку **RESET**, не менее 3 сек, дождитесь сообщения **"restore factory settings, please don't power off"**

Установите мобильное приложение **"ICSee"**


Android



iOs





Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт.



Для получения кода активации аккаунта нужно будет указать e-mail или телефон. После успешной активации войдите в аккаунт и добавьте камеру.


Добавление видеокамеры

Для добавления камеры в программу нужно расположить мобильное устройство рядом с камерой и роутером и нажать "+" в правом верхнем углу экрана.




Важно: поддерживаются только WIFI сети 2.4Ghz

Далее происходит поиск и регистрация видеокамеры в сети, процесс может занять до 5 минут. Когда камера будет настроена, Вам предложат задать ей



Завершение настройки



После успешного добавления устройства, необходимо ввести имя камеры. Видеокамера появится в списке устройств Вашего аккаунта.

Если этого не произошло перезагрузите в аккаунт.